



HANDLEIDING VAN DE LED MOTION CLOCK

Côté gauche

GEWOON SCHERM GEWOON SCHERM

- Druk 1 maal om de **tijd in te stellen**
- Druk 2 maal om de **tijsaflezing in te stellen**
- Druk 3 maal om de **datum in te stellen**
- Druk 4 maal om de **datumaflezing in te stellen**
- Druk 5 maal om de **boodschappen in te stellen**

Tijd instellen

- Druk op om naar de instelstand te gaan
- Druk op om het uur, de minuten, voormiddag of namiddag in te stellen

Vb: klok instellen op 11:30 a.m.

- Druk op om 11 te kiezen. Druk op om naar de instelling voor de minuten te gaan
- Druk op om 30. Druk op om de voormiddag of namiddag te kiezen
- Druk op om a.m (voormiddag) te kiezen. Druk op om de instelling te bevestigen en ga naar de volgende instelstand (**u moet op drukken om de a.m./p.m. stand te bevestigen).

Tijsaflezing instellen

- Druk op om de 12 uur, 24 uur of 12/24 uur tijsaflezing te kiezen
- Druk op om de instelling te bevestigen en ga naar de volgende instelstand

Datum instellen

- Druk op om naar de instelstand te gaan
- Druk op om de maand, de dag en het jaar in te stellen
- Druk op om de instelling te bevestigen en ga naar de volgende instelstand (** u moet op drukken om het jaar te bevestigen Côté droit)

Datumaflezing instellen

- Druk op om de maand, dag en jaar in te stellen (Jan 31, 2001)
- MM X DD X (1 X 31 X)
- DD-MM YYYY (31-1-2001)
- MM-DD-YYYY (1-31-2001)
- DD MMM, YYY (31 JAN, 2001)
- Druk op om de instelling te bevestigen en ga naar de volgende instelstand

Taal instellen

- Druk op om de taal te kiezen
- Druk op om de instelling te bevestigen en ga naar de volgende instelstand

Boodschappen instellen

- Druk op om naar de instelstand van de boodschap te gaan
- Druk op om boodschap 1-4 te kiezen
- Druk op om naar de instelstand van de displaydatum te gaan
- Druk op om de datum van de display in te stellen, om de maand van de displaydatum in te stellen, of "DAILY" (dagelijks), om voortdurend ----- te tonen of om de oude boodschap te verwijderen.
- Druk op om naar de dag van de displaydatum te gaan
- Druk op om de dag van de displaydatum in te stellen
- Druk op om naar de instelling van het detail van de boodschap te gaan
- Druk op om de letter te kiezen
- Druk op om de volgende letter te kiezen
- Druk op om de instelling te bevestigen en ga naar de volgende boodschap
- Herhaal bovenstaande stappen om alle instellingen te beëindigen voor andere boodschappen of druk op tot u op komt en ga terug naar het normale scherm.

